

Használati Útmutató

FELFÚJHATÓ UGRÁLÓVÁR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kérjük, olvassa el az összes biztonsági szabályt mielőtt összeállítaná az ugrálóvárat.

Figyelmeztetés: Elektromos árammal működtetett termék! Kizárólag felnőtt felügyelete mellett használják.

Erős szélben, esőben az ugrálóvár felállítása és használata tilos!

Felnőtt használatára nem megfelelő, használat maximum 7-8 éves korig. Egy fő maximális súlya 40 kg lehet. Az ugrálóvárat egyszerre 5 fő használhatja.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Az ugrálóvár fel- és leszereléséhez valamint üzemeltetéséhez felnőtt segítsége és felügyelete szükséges. Mielőtt gyermekét játszani engedné, győződjön meg róla, hogy az ugrálóvár teljesen fel van fújva, és használat közben mindvégig így is maradjon. Csak akkor engedje le az ugrálóvárat, ha már nincsen benne senki.

Gyermekét ne hagyja felügyelet nélkül játszani az ugrálóvárban. Ne használja az ugrálót fej, nyak, hát vagy más izomsérült, vagy rokkant személy, terhes nő, csecsemő, vagy olyan személy aki az esés, ugrálás közben sérülhet.

Egyidejűleg korban és nagyságban hasonló gyermekek használják az ugrálót.

Használat előtt le kell venni a cipőt, szemüveget, ékszereket. Semmilyen kemény vagy éles tárgy nem vihető az ugrálóvárba. Étél és ital ne legyen gyermeke szájában fulladásveszély miatt.

Ne engedjük birkózást, lökdösődést az ugrálóvárban.

Ne engedjük az ugrálást az oldalánál, szélénél, bejáratnál illetve a csúszófelület közelében.

Nem megfelelő rögzítés esetén, vagy ha nincs kezelő/felügyelő személyzet nem tudunk felelősséget vállalni. Továbbá nem tudunk felelősséget vállalni, amelyek rajtunk kívül álló okok miatt következnek be (pl: áramszünet, felelőtlen szülő, agresszív gyerek, a légvárba bevitt veszélyes tárgy).

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Ellenőrizze a helyszínt, ahol az ugrálóvárat szeretné felállítani: ne legyen ott éles tárgy, szennyeződés. A helyszín legyen sima és vízszintes, messze víztől és tűzveszélyes helytől.
2. Ne húzza az ugrálóvárat a földön, különös tekintettel durva, egyenetlen felületen.
3. Terítse le a fóliát a kijelölt helyszínre, majd hajtogassa rajta szét az ugrálóvárat.
4. Szúrja le a cövekeket az ugrálóvár fülein keresztül a földbe.
5. Csatlakoztassa az ugrálóvár csövét a szintén cölöpökkel rögzített légbefúvóhoz (ne használja a légbefúvót olyan területen, ahol szennyeződést, például falaveleket szívhat be). A cső ne legyen megtörve vagy megcsavarodva, egyenesen csatlakozzon az ugrálóvárhoz.
6. Ha a légbefúvón a gomb "off" állásban van, csatlakoztassa a dugalját egy megfelelően földelt kimenetbe. Ezután kapcsolja be a légbefúvót, melyet mindaddig működtetni kell, míg az ugrálóvárat használják.
7. Az ugrálóvár kb. egy perc alatt felfújódik.

LESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Miután meggyőződött róla, hogy nincsen senki és semmilyen otthagyt tárgy az ugrálóvárban, kapcsolja ki a légbefúvót, és húzza ki a vezetékét a hálózathoz.
2. Oldja le a csövet a légbefúvóról, és húzza ki a cölöpöket a földből.
3. Várjon kb. 5-8 percig, míg az ugrálóvár magától teljesen leenged. Ekkor hajtsa ketté, majd még ketté kétszer, párhuzamosan az első hajtással, és szorosan tekerje fel végig az ugrálóvárat.
4. Hajtsa össze a fóliát.